

Step 1 BEFORE FIRST USE –

Unscrew fixture head by turning counter-clockwise. Turn fixture head over (solar panel down). Pull out and remove the clear plastic strip/pull tab in the light fixture to activate the light. Replace fixture head by aligning the tabs with the slots and turning clockwise to lock into place.

Paso 1 ANTES DEL PRIMER USO –

Destornille el cabezal del aparato de la caja superior lente girando en sentido antihorario. Voltee la cabeza del accesorio de la lámpara (paneles solares hacia abajo). Tire y retire la tira plástica clara/tire de la pestaña en la lámpara para activar la luz. Substituir accesorio cabeza alineando las lengüetas con las ranuras y girando en sentido horario para trabarla en su lugar.



Step 2

Remove the stake from the tube and reassemble with the pointed end out. Push ground stake fully into the ground in a sunny location.

Paso 2

Quita la estaca del tubo y vuelve a ensamblarla con la punta hacia afuera. Empuja la estaca completamente en el suelo en un lugar soleado.



BATTERY REPLACEMENT –

- Remove fixture head. Turn fixture head over (solar panel down)
- Push tab on battery compartment lid and remove the lid
- Remove battery. Replace only with a new AA NiCd battery. Make sure the battery is installed with the correct polarity
- Replace battery compartment lid and fixture head

REEMPLAZO DE LA BATERÍA –

- Retire el cabezal de la lámpara. Gire el cabezal de la lámpara (panel solar hacia abajo)
- Empuje la lengüeta de la tapa del compartimiento de la batería y remueva la tapa
- Quite la pila. Reemplaza sólo con una batería AA de níquel-cadmio nueva. Cerciérese de que la batería esté instalada con la polaridad correcta
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería

